

Link do produktu: <https://www.agrozam.pl/reduktor-gazowy-z-manometrem-uszczelka-rg-a310ie-m-p-9651.html>

Reduktor GAZOWY z manometrem uszczelka RG A310IE-M



Cena	39,30 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1073982738
Kod EAN	5907544412601
Producent	Bradas

Opis produktu

RG A310IE-M

Reduktor gazowy 37mbar, 1,5kg/h, z zaworem bezpieczeństwa i manometrem

na wąż 9-10mm

Reduktor gazowy przeznaczony jest do użytku domowego, zgodny z normą EN16129. Używany do każdego rodzaju butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8 x 1,14L.

Stosowany do zasilania urządzeń gazem o ciśnieniu wskazanym na tabliczce znamionowej. Reduktor posiada manometr wskazujący aktualne ciśnienie w butli, a także zawór bezpieczeństwa, który uaktywnia się w przypadkach, gdy urządzenie gazowe ma większy poziom zużycia gazu, niż reduktor może obsługiwać, bądź nastąpiło przerwanie przewodu.

Zastosowanie manometru w głównej mierze ma na celu sprawdzanie szczelności instalacji. Szczegółowy opis przeprowadzania procesu wykrywania nieszczelności zawiera instrukcja obsługi.

Dodatkową zaletą manometru jest informowanie wyłącznie o **niskim** poziomie gazu. Zasadniczo manometr nie informuje o poziomie gazu płynnego w butli, pozwala jedynie określić, że w najbliższym czasie należy wymienić butlę. Dzięki temu można upewnić się, że butla jest pusta, ponieważ często użytkownicy wymieniają butle jeszcze napełnione gazem.

Funkcja zaworu bezpieczeństwa:

Reduktor jest wyposażony wewnątrz w zawór bezpieczeństwa, który automatycznie odcina wypływ gazu z reduktora, w przypadku gdy przewód gazowy, łączący reduktor z urządzeniem, jest uszkodzony. Wchodząca w skład zaworu bezpieczeństwa kulka może spowodować grzechot w przypadku wstrząśnięcia reduktorem.

Wskaźnik poziomu gazu w butli:

Kolor niebieski - butla pusta bez płynnego gazu. Ciśnienie mniejsze niż 0,3 bar.

Kolor żółty - wczesne ostrzeżenie, należy wkrótce zaplanować wymianę butli. Stan LPG ok. od 0,3 -0,8 kg. Czas użytkowania gazu 1 - 2 godzin. Ciśnienie pomiędzy 0,3 - 1 bar.

Kolor zielony - wystarczający poziom gazu w butli. Gotowy do pracy . Poziom gazu minimum 1kg. Właściwe ciśnienie pomiędzy 1-16bar

Procedura wykrywania nieszczelności:

- * Proszę poprawnie zamontować reduktor na zaworze butli gazowej.
- * Proszę upewnić się, że reduktor jest poprawnie zamontowany. Odbiornik gazu musi być wyłączony.
- * Otworzyć dopływ gazu poprzez przekręcanie pokrętła na zaworze butli.
- * Wskazówka miernika powinna poruszać się w obszarze zielonego pola.
- * Zamknąć dopływ gazu poprzez przekręcanie pokrętła na zaworze butli.
- * Wskazówka miernika powinna pozostać na zielonym obszarze.
- * Instalacja jest szczelna i bezpieczna, jeśli po upływie 3-5min wskazówka znajduje się nadal w obszarze zielonego pola.
- * W przypadku gdy wskazówka poruszyła się w obszarze żółtym instalacja jest nieszczelna. Należy sprawdzić przyczynę nieszczelności za pomocą sprayu do wykrywania wycieku.
- * Następnie powtórzyć procedurę wykrywania nieszczelności.
- * Wszelkie nieszczelności należy usunąć przed użyciem urządzenia gazowego.

PRUB11

Uszczelka gumowa

Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt